

# UNPACKING LIST

\* 다음의 포장제거 리스트를 확인후, 반드시 제거후에 게임을 운영하시기 바랍니다.

1



- TILT 고정TIE  
\*NIPPER를 이용하여 제거

2



- GAME PANEL ACRYL  
COVER SHEET

3



- PRIZE ACRYL COVER SHEET  
\*ACRYL 16EA